

メーカー	機種名											
三菱電機	D905i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱電機	D904i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱電機	D903iTV	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三菱電機	D903i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	受信のみ
三菱電機	D800iDS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	受信のみ
三菱電機	D704i	○	○	○	○	○	○	受信のみ	送信のみ	—	—	受信のみ
三菱電機	D703i	○	○	○	○	○	○	受信のみ	○	—	—	受信のみ
三菱電機	D702iF	○	○	○	○	○	○	受信のみ	○	—	—	受信のみ
三菱電機	D902iS	○	○	○	○	○	○	未	○	—	—	未
三菱電機	MusicPoterX(D851iWM)	○	○	○	○	○	○	受信のみ	○	未	—	未
三菱電機	D702i	○	○	○	○	○	○	受信のみ	○	—	—	未
三菱電機	D902i	○	○	○	未	未	○	—	○	—	—	未
三菱電機	D701i	○	○	○	受信のみ	未	○	—	○	—	—	未
三菱電機	D901iS	○	○	○	受信のみ	未	○	—	○	—	—	未
三菱電機	D901i	○	○	○	未	—	未	—	○	—	—	未
三菱電機	MusicPoterII(D701iWM)	○	○	○	未	—	—	—	○	—	—	未
三菱電機	D900i	○	○	○	未	—	—	—	○	—	—	未
三菱電機	D2101V	○	○	○	未	未	—	—	○	—	—	未
富士通	F883iES(らくらくホン ベーシックS)	○	○	○	未	未	○	—	○	—	—	未
富士通	F705i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F1100 [専用ケーブル]	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	キッズケータイ(F801i)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F905i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F904i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	FOMAらくらくホンIV (F883iES)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F704i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F703i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F903iX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F903i	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	らくらくホンベーシック(F883i)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	FOMAらくらくホンⅢ (F882iES)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F902iS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
富士通	F702iD	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	F902i	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	FOMAらくらくホンⅡ (F881iES)	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	F700iS	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	F901iS	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	F700i	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
富士通	F901iC	○	○	○	○	○	○	○	○	未	—	○
富士通	FOMAらくらくホン(F880iES)	○	○	○	○	○	○	○	○	未	—	○
富士通	F900iC	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○
富士通	F900iT	○	○	○	○	○	○	○	○	未	—	○
富士通	F900i	○	○	○	受信のみ	○	○	○	○	—	—	受信のみ
富士通	F2102V	○	○	○	未	未	—	—	未	—	—	未
富士通	F2051	○	○	○	未	未	未	未	未	未	未	未
TOSHIBA	T2101V[本機種のみ生産]	○	○	○	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ	—	○