「携帯ライフ2007年度版」対応状況確認リスト
－ au cdma1X WIN －
記号の見方
○： 対応した機能です　未： 未対応の機能です　－： 携帯電話に機能が存在しません

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データ フォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディ サウンド
CASIO	W61CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	EXLIM（W53CA）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W52CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W51CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	E03CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W43CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	G'zOne(W42CA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W41CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W31CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W21CAII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	W21CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W53H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W52H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W51H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W43HⅡ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W43H	○	○	○	○	○	○	○	○	未	未
HITACHI	W42H	○	○	○	○	未	○	○	○	○	未
HITACHI	W41H	○	○	○	受信のみ	未	－	○	未	－	未
HITACHI	W32H	○	○	○	未	－	－	－	－	未	未
HITACHI	PENCK(W31H)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W22H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W21H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	W11H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	W61P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	W52P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panasonic	W51P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	W61SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	W52SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	W51SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	W41SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W61T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W56T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W55T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W54T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W53T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W52T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W51T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	DRAPE（W46T）	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
TOSHIBA	W47T	○	○	○	○	○	○	○	○	－	○
TOSHIBA	W45T	○	○	○	○	○	未	○	○	－	○
TOSHIBA	W44TⅡ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W44T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W43T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	neon(W42T)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	Music-HDD(W41T)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W32T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W31T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	W21T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー・エリクソン	W61S(Cyber-shotケータイ)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データ フォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディ サウンド
ソニー･エリクソン	W54S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	W53S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	ウォークマン携帯（W52S）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	W51S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	W44S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	W43S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
ソニー･エリクソン	W42S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
ソニー･エリクソン	W41S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
ソニー･エリクソン	W32S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
ソニー･エリクソン	W31S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
ソニー･エリクソン	W21S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
京セラ	W61K	○	○	○	○	○	未	○	○	○	◯
京セラ	W53K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
京セラ	MEDIASKIN（W52K）	○	○	○	○	未	○	○	○	○	◯
京セラ	W51K	○	○	○	○	○	○	○	○	未	◯
京セラ	W44KⅡ	○	○	○	○	○	○	○	○	未	◯
京セラ	W44K	○	○	○	○	未	○	○	○	未	◯
京セラ	W43K	○	○	○	○	未	○	○	○	未	未
京セラ	W42K	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
京セラ	W41K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	W31KII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	簡単ケータイ（W32K）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	W31K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	W21K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	W11K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W54SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	INFOBAR2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W53SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W52SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W51SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W43SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W42SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W41SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	W33SAII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W33SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W31SAII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W32SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W31SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W22SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	W21SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◯