「携帯ライフ2007年度版」対応状況確認リスト
－ au cdma1X －
記号の見方
○： 対応した機能です　未： 未対応の機能です　－： 携帯電話に機能が存在しません

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データフォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディサウンド
CASIO	G'zOneTYPE-R(A5513CA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5512CA	○	○	－	○	－	○	○	－	○	○
CASIO	A5406CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5407CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5403CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5401CAII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5401CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A5302CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
CASIO	A3012CA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	A5303HII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
HITACHI	A5303H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	簡単ケータイ(A1407PT)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	簡単ケータイ(A1406PT)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PANTECH	A1405PT	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5529T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5523T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	簡単ケータイ(A5517T)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5516T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5511T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5509T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5506T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5504T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A1304TII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5501T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A1304T	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TOSHIBA	A5301T	○	○	○	○	○	○	○	○	－	未
TOSHIBA	A5304T	○	○	○	未	○	○	○	－	－	○
TOSHIBA	A3013T	○	○	○	未	未	○	未	－	－	未
ソニー･エリクソン	A1404SII	○	○	○	未	未	未	－	－	－	未
ソニー･エリクソン	A1404S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A1402SII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A1402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A5404S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A5402S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A1301S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A1101S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ソニー･エリクソン	A3014S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	簡単ケータイ（A5528K）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A5526K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A5521K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	B01K（ベースはA1403Kと同じ）	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A5515K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A1403K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A5502K	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○
京セラ	A1401K	○	○	○	○	○	○	○	未	－	○
京セラ	A5305K	○	○	○	○	未	○	未	未	未	未
京セラ	A1012KII	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A1013K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
京セラ	A1012K	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データ フォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディ サウンド
三洋電機	A5527SA	○	○	○	未	未	未	○	○	未	未
三洋電機	ジュニアケータイ(A5525SA)	○	○	○	未	未	未	未	未	未	未
三洋電機	Sweetscute(A5524SA)	○	○	○	ー	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	A5522SA	○	○	○	未	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	ジュニアケータイ(A5520SAII)	○	○	○	未	○	○	○	○	○	◯
三洋電機	ジュニアケータイ(A5520SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	Sweetspure(A5519SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5518SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5514SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	Sweets(A5510SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	talby(A5508SA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5507SA	○	○	○	○	未	○	○	○	○	○
三洋電機	A1305SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5505SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5503SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A1303SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A1302SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A5405SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A3015SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三洋電機	A3011SA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鳥取三洋	INFOBAR(A5307ST)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鳥取三洋	A5306ST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鳥取三洋	A1014ST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鳥取三洋	A1011ST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○