

「携帯ライフ2007年度版」対応状況確認リスト

- SoftBank2G -

記号の見方

○： 対応した機能です 未： 未対応の機能です -： 携帯電話に機能が存在しません

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データフォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディサウンド
DENSO	J-DN03	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
DENSO	J-DN02	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
NEC	V601N	○	○	○	未	未	未	未	未	未	未
NEC	J-N51	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
NEC	J-N05	○	○	○	○	○	○	未	未	未	未
NEC	J-N04	○	○	○	○	○	○	未	未	未	未
NEC	J-N03	○	○	○	○	○	○	未	未	未	未
NOKIA	J-NM01	○	○	○	○	○	○	未	未	未	未
NOKIA	J-NM02	○	○	○	未	未	○	○	○	○	○
Panasonic	J-P51	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
Panasonic	J-P03	○	○	○	未	未	未	未	-	-	未
Panasonic	J-P02	○	○	○	受信のみ	未	未	未	-	-	未
Panasonic	J-P01	○	○	○	受信のみ	未	未	未	-	-	未
PIONEER	J-PE03	○	○	○	未	-	未	-	-	-	未
SHARP	201SH	○	○	○	未	未	未	未	-	-	-
SHARP	V403SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V604SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V302SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V501SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V603SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V402SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V601SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	V401SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH53	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH010	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH52	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH09	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH51	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH08	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH07	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH06	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH05	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH04B	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH04	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SHARP	J-SH03	○	○	○	未	○	○	○	○	○	送信のみ
SHARP	J-SH02	○	○	○	未	○	○	○	○	○	送信のみ
TOSHIBA	シンプルフォン(304T)	○	○	○	未	○	○	○	○	○	送信のみ
TOSHIBA	V604T	○	○	○	未	○	○	○	○	○	送信のみ
TOSHIBA	V502T	○	○	○	未	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ
TOSHIBA	V501T	○	○	○	未	○	○	○	○	送信のみ	送信のみ
TOSHIBA	V603T	○	○	○	未	○	未	未	未	未	未
TOSHIBA	nudio(V602T)	○	○	○	未	未	未	○	○	未	未
TOSHIBA	V601T	○	○	○	未	未	未	○	○	未	○
TOSHIBA	KOTO(V303T)	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	V401T	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	未	○
TOSHIBA	V302T	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	V301T	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T010	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T09	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○

メーカー	機種名	バックアップ	復元	電話帳	メール	予定表	ブックマーク	データフォルダ	ピクチャ	ムービー	メロディサウンド
TOSHIBA	J-T08	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T07	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T51	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T06	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T05	○	○	○	受信のみ	未	未	○	○	○	○
TOSHIBA	J-T04	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
TOSHIBA	J-T03	○	○	○	受信のみ	未	未	未	受信のみ	未	未
ケンウッド	J-K03	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
ケンウッド	J-K04	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
ケンウッド	J-K05	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
ケンウッド	J-K51	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
三菱電機	V401D	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
三菱電機	V301D	○	○	○	受信のみ	未	未	—	—	未	未
三菱電機	J-D08	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
三菱電機	J-D06	○	○	○	受信のみ	未	未	未	未	未	未
三菱電機	J-D05	○	○	○	未	未	未	未	未	未	未
三菱電機	J-S04	○	○	○	未	○	○	○	未	未	未
三菱電機	J-D03	○	○	○	○	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三菱電機	V102D	○	○	○	○	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三洋電機	V401SA	○	○	○	○	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三洋電機	J-SA06	○	○	○	未	○	未	送信のみ	未	送信のみ	送信のみ
三洋電機	J-SA05	○	○	○	○	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三洋電機	J-SA51	○	○	○	○	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三洋電機	J-SA03	○	○	○	未	○	未	送信のみ	送信のみ	送信のみ	送信のみ
三洋電機	J-SA02	○	○	○	未	未	未	未	未	—	未
三洋電機	J-SA04	○	○	○	未	未	未	○	○	○	○